ROBOT魂 THE ROBOT SPIRITS SIDE MS

Hi-νガンダム

取扱説明書

© 創通・サンライズ

セット内容

- 取扱説明書(本書) …… 1枚
- Hi-νガンダム本体 …… 1体
- 交換用手首 …… 8個
- バックパック …… 1個
- 交換用バックパック中央パーツ …… 1個
- プロペラントタンク …… 2個
- ビーム・ライフル …… 1個
- ニュー・ハイパー・バズーカ …… 1個
- シールド …… 1個
- シールドジョイント …… 1個
- ビーム・サーベル刃(短) …… 2個
- ビーム・サーベル刃(長) …… 2個
- ビーム・サーベル柄 …… 2個
- フィン・ファンネル …… 6個
- ファンネルエフェクトシート …… 4個
- ファンネル用ジョイント …… 4個
- ファンネル用支柱(長) …… 2個
- ファンネル用支柱(短) …… 2個
- ディスプレイ用ジョイントパーツ …… 1個

■ 本体手首

握り手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

開き手首 / 武器用手首

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧　取り付けます。Attachable　取り外します。Removable　可動します。Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

Hi-νガンダムの組み立て方



ビーム・サーベル



シールド



フィン・ファンネルの展開



バックパック中央パーツ



ディスプレイ

ニュー・ハイパー・バズーカ

ビーム・ライフル